




APLIKACE PRO SPRÁVU NAMĚŘENÝCH ÚDAJŮ FLIR INSITE™

FLIR InSite je nástroj pro správu naměřených údajů určený pro elektroinstalační firmy a poskytovatele termografických služeb, který zjednodušuje provádění termografických kontrol a usnadňuje sběr dat a tvorbu zpráv z měření. Tato aplikace vám umožní připravovat kvalitní podklady, udržovat přesnou dokumentaci, a to díky přiřazování termogramů a naměřených údajů přímo k uloženým lokalitám, sdílet informace se svým týmem nebo se zákazníky a vytvářet okamžité zprávy, zatímco jste stále ještě v terénu.

www.flir.com/InSite



Připravit.

Software FLIR InSite umožňuje uživatelům efektivně plánovat a připravovat termografické kontroly.

- Poskytuje dobrý přehled o potřebách zákazníka, neboť umožňuje rychlý přístup k nejnovějším údajům o stavu lokality.
- Pracujte organizovaně s použitím optimálních kontrolních tras podle dané lokality a zařízení.
- Na základě přehledné historie provedených kontrol budete mít přehled, kdy hledat kritické chyby, a která místa vyžadují zvláštní pozornost.
- Určujte zaměření kontrol na základě dřívějších zjištění.

Zkontrolovat.

Aplikace InSite bezvadně spolupracuje s termografickými kamerami a nástroji FLIR a shromažďuje snímky a údaje potřebné pro zprávy z měření při současném snížení administrativy.

- Uchovávejte ucelené záznamy a vyvarujte se nesprávného označení – snímky a údaje můžete přímo přiřazovat k registrovaným lokalitám.
- Zvyšte efektivitu označením lokalit pomocí údajů naměřených multimetrem a klešťovým multimetrem, které můžete přenášet přes rozhraní METERLiNK™
- Diagnostikujte problémy správným způsobem s využitím kontroly historických dat a jejich porovnáním s aktuálně zjištěnými výsledky.
- Rychle přidávejte poznámky nebo editujte termogramy v terénu připojením k aplikaci FLIR Tools.

Odeslat.

Podporuje aktualizace v reálném čase a odesílání výsledků přes zabezpečený a soukromý zákaznický portál v cloudovém prostředí FLIR InSite.

- Pravidelně informujte svůj tým a zákazníky v průběhu prováděných kontrol a předávejte jim aktualizované informace přes zabezpečený a soukromý zákaznický portál.
- Mějte k dispozici všechny kontrolní údaje, a navíc přiřazené ke správné lokalitě, aniž byste je museli poznamenávat na papír nebo zadávat ručně.
- Rychle a snadno připravujte souhrnné přehledy pro libovolné místo měření elektroinstalace.
- Vytvářejte a odesílejte zprávy z kontrolovaných míst přímo z terénu jediným klepnutím.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Popis produktu	FLIR InSite
Platformy	Webová a mobilní aplikace (iOS)
Vstup	Seznamy zákazníků, místa a lokality, termogramy, data METERLiNK™
Výstup	Termogramy, měření teploty, elektrická měření, stav zařízení, historické výsledky, sdílení snímků na zabezpečeném portále, PDF zprávy na jedno kliknutí
Systémové požadavky	
Mobilní operační systém	Apple iOS 10.0 nebo novější
Podporované typy termografických kamer FLIR	Ruční termografické kamery FLIR s funkcí Wi-Fi, včetně řady T500, řady Exx, T1020, řady T600, řady T400, řady Ex (s Wi-Fi), C3 a FLIR One Pro
Podporované typy měřicích přístrojů FLIR	Všechny multimetry a klešťové ampérmetry podporující METERLiNK™, když jsou připojeny k podporované kameře FLIR

Hlavní funkce


- Organizace termografických kontrol na různých místech a lokalitách s rychlým přístupem k historickým datům
- Zjednodušení kontrol a sběr dat bez použití papíru nebo ručních záznamů
- Možnost informování zákazníků o kritických poruchách jediným klepnutím, přímo v terénu
- Sdílení snímků a dat s týmem a zákazníky
- Okamžitý přístup ke kontrolám a výsledkům přes zabezpečený zákaznický portál

PŘIPRAVIT




Registrujte zákazníky a ke každému účtu přiřaďte lokalitu přes webovém rozhraní FLIR InSite.

ZKONTROLOVAT



Vybírejte a načítejte kontroly přes aplikaci FLIR InSite.



Organizujte kontroly u zákazníků a na různých místech a lokalitách.

ODESLAT



Připravte zprávy a sdílejte je s členy týmu a zákazníky přes FLIR InSite

FLIR Portland
Corporate Headquarters
Flir Systems, Inc.
27700 SW Parkway Ave.
Wilsonville, OR 97070
USA
PH: +1 886.477.3687

FLIR Commercial Systems
Luxemburgstraat 2
2321 Meer
Belgium
Tel.: +32 (0) 3665 5100
Fax: +32 (0) 3303 5624
E-mail: flir@flir.com

Technické údaje mohou být změněny bez předchozího upozornění.
Aktuální technické údaje najdete na webovém stránce www.flir.com.

www.flir.com
NASDAQ: FLIR

Zde popisovaná zařízení mohou vyžadovat povolení vlády Spojených států amerických pro účely vývozu. Porušování zákonů USA je zakázáno. Obrázky slouží pouze k ilustračním účelům. Technické údaje mohou být změněny bez předchozího upozornění. ©2018 FLIR Systems, Inc. Všechna práva vyhrazena. (05/18)

18-1041-INS-PPM-INSITE DATASHEET UPDATE_EMEA



The World's Sixth Sense®