




APPLICATION DE GESTION DES INSPECTIONS

FLIR INSITE™

FLIR InSite est un outil de gestion des flux de travail qui aidera les services de maintenance, les électriciens et les opérateurs de thermographie à simplifier les processus d'inspections, la collecte de données et la création de rapports. Cette application vous permet de préparer des itinéraires de relevés efficaces, de conserver une documentation précise en affectant les images thermiques et les données d'inspection directement aux équipements contrôlés, de partager des informations avec votre équipe ou des clients et de déposer des rapports instantanés tout en étant sur le terrain.

www.flir.com/InSite



Préparer.

Le logiciel FLIR InSite permet à l'utilisateur de planifier et de préparer efficacement les inspections de thermographie

- Maintenez une compréhension claire des besoins des clients grâce un accès rapide à la liste de vos équipements
- Organisez votre emploi du temps en créant des itinéraires d'inspection basés sur les sites et les équipements à contrôler
- Sachez quand rechercher les défauts critiques en examinant les historiques d'inspection des clients et en notant les ressources nécessitant une attention particulière
- Décidez sur quoi focaliser les inspections en fonction de la gravité donnée par l'historique

Inspecter.

FLIR InSite est compatible avec les caméras et certains équipements de Test & Mesures FLIR afin de pouvoir recueillir les images et données nécessaires à vos rapports, tout en réduisant vos saisies manuelles.

- Conservez vos données et évitez les erreurs d'affectation en associant directement les images et les mesures enregistrées aux équipements inspectés.
- Améliorez votre efficacité en intégrant directement les mesures électriques de nos multimètres et pinces ampèremétriques via la liaison METERLINK®
- Diagnostiquez correctement les problèmes en vérifiant les données historiques et en les comparant aux résultats actuels
- Annotez ou modifiez rapidement vos images thermiques sur le terrain grâce à la connexion avec l'application FLIR Tools

Délivrer.

Transférez des mises à jour en temps réel et délivrez les données d'inspection par l'intermédiaire d'un portail client sécurisé et privé hébergé sur le cloud FLIR InSite

- Tenez votre équipe et vos clients informés lors des inspections en transférant vos compte-rendus par l'intermédiaire d'un portail client sécurisé et privé
- Accédez à vos données d'inspection et affectez-les aux bons équipements sans avoir besoin de notes sur papier ou de les saisir manuellement
- Préparez rapidement et facilement des résumés d'état de tout équipement électrique
- Créer et envoyer vos compte-rendus depuis le site d'inspection à l'aide de la fonctionnalité de rapports FLIR InSite.

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques du produit	FLIR InSite
Plateformes	Application Web et mobile (iOS)
Entrée	Listes des clients, sites et ressources, images thermiques, données METERLiNK®
Sortie	Images thermiques, mesures thermiques, mesures électriques, état de l'équipement, résultats historiques, images partagées dans un portail sécurisé, rapports PDF en un clic
Configuration système	
Système d'exploitation mobile	Apple iOS 10.0 ou version ultérieure
Modèles FLIR pris en charge	Caméras thermiques portables FLIR avec Wi-Fi, dont les séries T500, Exx, T1020, T600, T400, Ex (Wi-Fi), C3 et FLIR One Pro
Modèles d'instruments de test FLIR pris en charge	Tous les multimètres et pinces ampèremétriques compatibles METERLiNK® lorsqu'ils sont connectés à une caméra FLIR compatible

Principales fonctionnalités


- Organise des inspections thermiques basées sur les sites et les équipements avec un accès rapide aux données historiques
- Simplifie les inspections et la collecte de données.
- Tient les clients informés des défaillances critiques grâce à l'édition de compte-rendus rapides.
- Partage les images et les données au sein de votre équipe et avec vos clients
- Fournit un accès immédiat aux inspections et aux résultats par l'intermédiaire d'un portail client sécurisé

PRÉPARER




Enregistrez les clients et renseignez chaque compte avec les emplacements du site par le biais de l'interface Web FLIR InSite

INSPECTER



Sélectionnez et chargez les inspections via l'application FLIR InSite



Organisez des inspections en fonction des clients, des sites et des équipements à inspecter

DÉLIVRER



Préparez des rapports et partagez-les avec les membres de votre équipe et les clients par le biais de FLIR InSite

FLIR Portland
Corporate Headquarters
Flir Systems, Inc.
27700 SW Parkway Ave.
Wilsonville, OR 97070
USA
PH: +1 886.477.3687

FLIR Commercial Systems
Luxemburgstraat 2
2321 Meer
Belgium
Tel.: +32 (0) 3665 5100
Fax: +32 (0) 3303 5624
E-mail: flir@flir.com

FLIR Systems France
40 Avenue de Lingenfeld
77200 Torcy
France
Tel.: +33 (0)1 60 37 55 02
Fax: +33 (0)1 64 11 37 55
E-mail: flir@flir.com

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.
Pour obtenir les caractéristiques les plus à jour, rendez-vous sur www.flir.com

www.flir.com
NASDAQ : FLIR

L'exportation de l'équipement décrit dans le présent document peut nécessiter l'autorisation du gouvernement des États-Unis. Le non-respect de la législation des États-Unis est interdit. Les images ne sont fournies qu'à des fins d'illustration. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis. ©2018 FLIR Systems, Inc. Tous droits réservés. (05/18)

18-1041-INS-PPM-INSITE DATASHEET UPDATE_EMEA



The World's Sixth Sense®